

Link do produktu: <https://www.sklep.uk-system.pl/wyswietlacz-wagowy-7-segmentowy-led-wwl-057m75st32-7-p-20.html>



Wyświetlacz wagowy 7-segmentowy LED WWL-057M7/5/ST32-7

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	UK-System

Opis produktu

Wyświetlacz WWL-057

Wyświetlacze wagowe typu WWL produkcji UK-SYSTEM przystosowane są do współpracy z większością terminali wagowych obecnych na rynku. Urządzenia służą do wyświetlania wyniku pomiaru masy dokonanego przez terminal wagowy. Wyświetlacz może być podłączony do terminala wagowego za pomocą jednego z poniższych standardów komunikacji.

- **RS232**
- **RS485**
- **Pętla prądowa**
- **Pętla napięciowa**

Tryb cyfrowy - RS232 / RS485 (wyposażenie standardowe)

Przy podłączeniu wyświetlacza za pomocą magistrali cyfrowej możliwe jest automatyczne odczytywanie danych z kompatybilnych terminali wagowych. Listę wspieranych modeli znajdziesz w zakładce "**Obsługiwane terminale**".

Tryb analogowy - pętla prądowa / napięciowa (opcjonalne wykonanie)

W przypadku pracy z sygnałem analogowym wymagana jest kalibracja wyświetlacza, aby dopasować jego wskazania do konkretnego systemu wagowego.

- Kalibrację przeprowadza użytkownik lub instalator po podłączeniu urządzenia do systemu ważącego
- Szczegółowa instrukcja znajduje się w instrukcji obsługi wyświetlacza, rozdział "Kalibracja wejść analogowych"

Dane techniczne wyświetlacz WWL-057

Napięcie zasilania	12V DC
Średni pobór mocy	6W
Element wykonawczy	Cyfra LED
Kolor świecenia	Czerwony
Ilość cyfr	5
Wysokość znaków [mm]	57
Przybliżona czytelność wskazań [m]	25
Sposób połączenia z terminalem wagowym	RS232, RS485 Pętla prądowa 0-20mA i 4-20mA opcjonalnie Pętla napięciowa 0-10V opcjonalnie
Konfiguracja wyświetlacza	Z klawiatury lokalnej na sterowniku wyświetlacza lub za pomocą pilota serwisowego
Zakres temperatury pracy	-25°C...70°C
Waga [kg]	1,9
Wymiary obudowy [mm]	357 x 115 x 60

Konfiguracja fabryczna

Na życzenie klienta wyświetlacz może zostać wysłany z predefiniowanymi ustawieniami:

- protokół komunikacji
- prędkość transmisji danych
- wybór magistrali (RS232 lub RS485)

Wystarczy podczas składania zamówienia podać **nazwę producenta wagi** oraz rodzaj **komunikacji**. Wszystkie parametry mogą być także zmienione samodzielnie przez instalatora, szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi.

Moduły opcjonalne - dodatkowe funkcje

Wyświetlacz może zostać wyposażony w dodatkowe moduły, które zwiększą jego funkcjonalność:

- ✓ wyświetlanie własnego tekstu podczas bezczynności
- ✓ prezentacja daty i godziny
- ✓ wyświetlanie temperatury zewnętrznej
- ✓ miganie wyświetlacza po przekroczeniu ustalonej masy (wskaźnik limitu)
- ✓ wyświetlanie powitalnego komunikatu po uruchomieniu (do 5 znaków)
- ✓ moduł wejść analogowych (prądowy lub napięciowy)

Jak zamówić wersję z dodatkami?

Aby zamówić wyświetlacz z modułami dodatkowymi, prosimy o kontakt mailowy: